Руководство пользователя
Toyota / Lexus

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для последующего использования.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Данное руководство может отличаться от последующих версий в зависимости от даты выпуска.

Актуальная версия руководства доступна на сайте www.ownice.com

Версия руководства: 2013-2017 TOYOTA/RUS/LEXUS/GAX/LT-RC
Поддерживаемые модели:
Toyota Land Cruiser LC200

Содержание

1.Меры предосторожности при установке 1

2.Характеристики системы 2

3.Дополнительные аксессуары, оборудование рояльна 3-5

4.Параметры 6

5.Пользовательские операции 7-18

6.Демонтаж салона автомобиля 19-21

7.О В.А. 22-23

8.Гарантия и сертификаты 24

Дата выпуска редакции: 2017-11-10

1.0 Меры предосторожности при установке

1.1 Внешние

1.1.1 Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры и влажности. Не допускайте попадания на устройство жидкостей и агрессивных веществ.

1.1.2 Не устанавливайте устройство в местах, подверженных сильной вибрации.

1.2 Сведения для установки системы

1.2.1 Перед установкой отсоедините отрицательную клемму аккумулятора автомобиля.

1.2.2 Не устанавливайте устройство в местах, где оно может помешать управлению автомобилем.

1.2.3 Не устанавливайте устройство в местах, где оно может помешать работе подушек безопасности.

1.2.4 Не устанавливайте устройство в местах, где оно может помешать работе других систем автомобиля.

1.2.5 Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь устройства.

1.2.6 Не вносите изменения в конструкцию устройства.

1.2.7 Не разбирайте устройство самостоятельно.

1.2.8 Не допускайте перегрузки электрической цепи. Не подключайте дополнительные потребители к цепям, не предусмотренным производителем.

1.2.9 Не допускайте перегрева устройства. Не накрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами.

1.2.10 Не допускайте попадания влаги на контакты разъемов.

1.2.11 Не допускайте замыкания контактов разъемов.

1.2.12 Не допускайте перегрузки выходов. Суммарная нагрузка на выходы не должна превышать 10А.

1.2.13 Не допускайте перегрузки выходов. Суммарная нагрузка на выходы не должна превышать 10А.

1.2.14 Не допускайте перегрузки выходов. Суммарная нагрузка на выходы не должна превышать 10А.